

トラブル内容

UPSアラームについて

機器写真

お客様と保守員の機器の認識があっているかの確認のため



手順 ※保守員の指示に従い 下記手順を実施ください

UPSからブザー音と異常表示が出た際は弊社サポートセンターまでご連絡ください。
その際はLCDに表示されている異常内容をご確認の上お電話いただいたものにお伝えください。
ご連絡いただいたのち下記方法にてブザー音を停止してください。



メニュー画面の基本操作

スイッチ	内容
[▲][▼]	選択カーソルの上下移動、値の増減
[↵]	メニュー選択、値の決定
[ESC]	メニュー戻る、キャンセル

1) ブザー音止める方法

ブザーが鳴動中に「ESC」スイッチを0.5秒以上押すと、ブザーが一時停止します。



※下記対応はサポートセンター、弊社保守員から指示があった場合のみ実施してください

2) バッテリー寿命にてブザー音が鳴動、一時的にカウンタリセットしてバッテリー寿命でのブザー音を完全停止する場合

[Enter] スイッチを押す→本機LCDメニュー [コントロール] → [バッテリー寿命カウンタリセット] 画面にて寿命カウンタをリセットしてください。

